



和調とこざいす

取扱説明書



この度は当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全なためご使用の際は以下の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。


ご使用方法



ファスナーが付いている面を下にしてご使用ください。



座る・くつろぐ・寝る



こたつでもご使用頂けます。

取り扱い上の注意

製品にウレタンフォーム特有の臭いが残っている場合がありますが人体に影響はありません。
臭いが気になる場合は、日陰の風通しの良い場所に4～5日程度放置し臭いを発散させてご使用ください。

	背もたれに乗らないでください。 転倒や破損でケガをする原因になります。		座部の上で飛び跳ねないでください。 けがをしたり破損の原因となります。
	商品をひきずらないでください。 床が傷つく原因となります。		ストーブ等の火気の近くで使用したり すえ付けたりしないでください。
	積み重ねた上にのらないでください。 ケガの原因となります。		電源の入ったこたつの中に入れたまま 席を離れないでください。
	上下逆向きに使用はしないでください。 破損の原因となります。		直射日光の当たる場所は避けてくだ さい。 変形変色の原因になります。
	シーソーのように使用しないでください。 破損や床が傷つく原因となります。		フローリングの上でお使いの場合敷物を 敷くなどしてお使いください。 フローリングに傷がつく原因になります。



お願いとご注意

- ファスナーを開けて中身を出さないでください。カバーについているファスナーは中身を入れるためのものです。
- 洗濯機による丸洗いはできませんのでカバーは外さないでください。カバー破損の原因になります。
- 本製品生地は色移りの可能性がございますのでご注意ください。

お手入れ

- 表面が汚れたときは、きれいな布に薄めた中性洗剤を染み込ませて軽く叩くように、汚れを取って下さい。
その後、軽く水を含ませたきれいな布で、同様に軽く叩くように、十分に拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤、または、オレンジエキス、漂白剤などが含まれる洗剤の御使用は、御遠慮ください。
生地の色が変色する可能性があります。

品質表示

寸法	幅	450	(mm)
	×		
	奥行	495	(mm)
	×		
	高さ	265	(mm)
構成部材	金属（鋼）		
張り材	ポリエステル100%		
クッション材	ウレタンフォーム		
生産国	日本（カバーは中国製）		

本製品の仕様・デザインについては改良のために予告なしに変更することがあります。
本取扱説明書の内容は予告なしに変更になる場合がございます。